

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ



FHF-MBWHS-060CE3 FHF-MBWHS-080CE3 Monoblokk levegő/víz hőszivattyú

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat!

FI_OM_FHF-MBWHS-060-080CE3_20221121_v.3

Biztonsági előírások

- Tartsa a kezelési útmutatót olyan helyen, hogy a berendezés kezelője könnyen megtalálja.
- Biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be az útmutatóban leírt biztonsági előírásokat.



Vigyázat! Tűzveszély Gyúlékony hűtőközeg

FIGYELEM!

A berendezés gyúlékony hűtőközeget (R32) tartalmaz.

A szervizelés csak a készülék gyártójának útmutatásai alapján végezhető.

A javítási és karbantartási munkálatokat csak szakember végezheti tűzveszélyes hűtőközeg kezelésében jártas személy felügyelete mellett.

További részletekért kérjük, ellenőrizze a szervizelési információk részt a telepítési útmutatóban.

A berendezésen feltüntetett figyelmeztető jelzések jelentése:

	Vigyázat!	 A készülékben gyúlékony hűtőközeg található. Ha a hűtőközeg szivárog és külső gyújtóhatásnak van kitéve akkor meggyulladhat. Tűzveszély! A kezelési útmutatónak megfelelően dolgozó szakember szükséges a feladathoz. Az információ a kezelési útmutatóban vagy a telepítési útmutatóban megtalálható.
	Figyelem!	A kezelési útmutató tanulmányozása szükséges a használat előtt.
	Figyelem!	A berendezés szervizelését csak szakember végezheti a szerelési útmutató
E	Figyelem!	
i	Figyelem!	A berendezés működtetéséhez, szervizeléséhez szükséges információk a mellékelt kezelési és szerelési leírásokban találhatók.



- Tűz, robbanás vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében ne üzemeltesse az egységet, ha ártalmas gázok (beleértve a gyúlékony és a korrozív gázokat) érzékelhetők a berendezés környezetében.
- Ne próbálja meg a berendezést saját kezűleg felszerelni, javítani, áthelyezni, átalakítani vagy felújítani. A szakszerűtlen beavatkozás áramütést, tüzet stb. okozhat
- Áramütés, tűz vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa, ha bármilyen szokatlan jelenséget észlel (például égett szagot). Ilyenkor kérjen segítséget a márkaszerviztől vagy a forgalmazótól
- Tilos a belső elektromos bekötés fedelének felnyitása, vagy eltávolítása. VIGYÁZAT NAGYFESZÜLTSÉG!
- A berendezés előlapját leszerelni csak a teljes áramtalanítás után szabad.
- A berendezést csak az adattáblán megadott tápfeszültségű, földelt hálózatra szabad csatlakoztatni, az előírt kismegszakítón keresztül. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.
- Ne működtesse a berendezést sérült elektromos vezetékkel.
- Ne használjon hosszabbítót, és ne toldja meg a bekötővezetéket.
- Ne indítsa, ill. ne állítsa le a készüléket az elektromos csatlakozó kihúzásával, ill. bedugásával, sem a hálózati megszakító fel- ill. lekapcsolásával.
- Tilos belenyúlni, vagy bármilyen tárgyat beledugni az egységek befúvó nyílásába! Ezekben az egységekben nagy sebességű ventilátor található. A ventillátorral való érintkezés súlyos balesethez vezet!
- Az áramütés elkerülése érdekében a berendezés tisztításának, illetve rutinszerű karbantartásának megkezdése előtt kapcsoljuk le a berendezés főkapcsolóját, illetve húzzuk ki a dugót a konnektorból! A tisztítást végezzük a "Készülék tisztítása" rész utasításai szerint.
- Amennyiben folyadék kerül a berendezésbe, kapcsolja le a biztosítékot, húzza ki a hálózati csatlakozódugót és értesítse a szakszervizt.
- A tisztításhoz tilos folyadék vagy aeroszol (spray) alapú tisztítószereket, maró hatású tisztítószereket használni!
- Áramütés veszélye miatt a berendezést tilos vízzel tisztítani.
- Ne nyúljon a berendezéshez nedves kézzel
- Ne érintse meg az egység levegőbemenetét vagy alumínium bordáit. Ez sérülést okozhat.
- Amennyiben hűtőközeg szivárgást észlel, mielőbb értesítse a szakszervizt, és ügyeljen arra, a szivárgó gáz lehetőleg ne kerüljön közvetlenül nyílt lánggal érintkezésbe
- Ne használja a berendezést védőföldelés nélkül!
- Vihar esetén kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa.



- Ne akadályozza semmi a levegő be- vagy kimeneténél az áramlást az egységen. A csökkent légáramlás teljesítménycsökkenést okozhat.
- Ne tegyen semmi olyat az egység alá, amit nedvességtől óvni kell. Néha nedvesség csapódik le a levegőben, és csöpöghet.
- Ne álljon vagy üljön az egységre. A sérülések elkerülése érdekében ne tegyen semmilyen tárgyat az egységre, és ne távolítsa el a ventilátorvédőt.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, akkor kapcsolja le a biztosítékot és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.
- Télen a berendezés bekapcsolása előtt min. 6 órával helyezze áram alá a berendezést

1. Érintőképernyős vezérlőpanel bemutatása

Ez a vezetékes érintőképernyős szabályzó használatos a berendezés vezérlőpaneljével való kommunikációra. Beállítható a kívánt működési mód az érintőgombok segítségével és leolvashatók a működési paraméterek az LCD kijelzőn.

A vezetékes szabályzó és a fő vezérlőpanel ellenőrzi az egymásközti kommunikáció meglétét, és amennyiben a bekapcsolás után egypercen belül nem épül fel a kapcsolat, akkor a szabályzó hibajelet ad. Amennyiben később a kommunikáció helyreáll a hibajel törlődik és visszaáll a normál vezérlés. A távirányító kijelzője kialszik amennyiben 35 másodpercig nem történik beavatkozás. Bármely gomb megérintésével újra megjelenik a kijelzés.

Működési körülmények:

- Hálózati áram: AC 220V+-30% 1ph-50Hz, a hidraulikus modul vezérlőpanelje látja el tápfeszültséggel a vezetékes szabályzót.
- Működési hőmérséklet határ: -30°C ~ +50°C
- Megengedett relatív páratartalom: RH10% ~ RH95%
- Bármely gomb megérintése bekapcsolja a képernyővilágítást

A távirányító felszerelhető bárhol a lakásban.

Áram alá helyezés után 5 másodpercig nem használhatók a gombok.

Figyelem! Az érintőképernyő gombjait finom érintéssel kezelje, ne nyomja erősen.

Vezérlőfelület és kijelző

- 1. Üzemmód beállítás
- 2. Elektromos kiegészítő fűtés
- 3. Hőmérséklet +
- 4. Hőmérséklet –
- 5. Beállítások
- 6. OK
- 7. KI/BE kapcsolás
- 8. Lekérdezés
- 9. Baloldali digitális kijelző
- 10. Középső digitális kijelző
- 11. Jobboldali digitális kijelző



		HMV tiltva			
Status	Stand-by	Hűtés/ HMV		Hőmérséklet	Minden
	módban	Fűtés	üzemmód	beállításkor	üzemmódban
Baloldali kijelző	T1	T1	T1	T _{S1}	T1
Középső kijelző	Т5	Т5	T5	T _{S2}	T _{S1}
Jobboldali kijelző	T4	T4	T4	-	T4

- T1: az egységből kilépő víz hőmérséklete (LWT)
- T5 : a HMV víztartály hőmérséklete
- Ts1: a hőszivattyú beállítási hőmérséklet
- Ts2: a HMW beállítási hőmérséklet
- T4: Külső hőmérséklet (OAT)

Egyéb rövidítések:

DHW	Használati melegvíz (HMV)
EH	Elektromos fűtőbetét
IAT	Szobahőmérséklet
ΟΑΤ	Külső hőmérséklet (T4)
LWT	Előremenő vízhőmérséklet (T1)
EWT	Visszatérő víz hőmérséklete
Tw-in	A hőcserélőbe belépő víz hőmérséklete
Tw-out	A hőcserélőből kilépő víz hőmérséklete
ВРНЕ	Lemezes hőcserélő

A kijelzőn megjelenő ikonok jelentése:

*	Hűtő üzemmód	Ş	Fűtő üzemmód	F	HMV üzemmód
	Hűtési üzem bekapcsolva		Fűtési üzem bekapcsolva	K.	HMV üzem bekapcsolva
8	Fagyvédelem		Elektromos fűtés a egységben EHs) K	HMV elektromos fűtés (DHW EHs)
ې	Külső hőtermelő (pl. gázkazán)	Çj	Heti időzítés		Óra
	ldőzített bekapcsolás	OFF	ldőzített kikapcsolás	X	Hiba
\bigcirc	Légtelenítő mód		Külső hőmérséklet OAT (vízhőmérséklet szabályzáskor)		Belső hőmérséklet IAT (belsőhőmérséklet szabályzáskor)
baloldali	LWT előremenő víz hőmérséklet és Idő (óra) kijelzés, Hibakijelzés	középpső	DHW előremenő víz hőmérséklet és Idő (perc) kijelzés	jobboldali	IAT (szobahőmérséklet) OAT (külső hőmérséklet)
sun won tue wed Thu Fri Sat	A hét napjai		Világít: ECO mód Villog: "Away" mód	X	Folyamatosan világít: Anti-legionella funkció során a hőmérséklet nem érhető el

Megjegyzés:

- 1. A kijelzés eltérhet a konfigurációtól függően
- 2. Ha az Anti-legionella funkció során a hőmérséklet nem érhető el akkor szükséges a berendezés áramtalanítása és újraindítása.

A gombok leírása



Érintse meg ezt a gombot a berendezés be- vagy kikapcsolásához.

KI/BE



Érintse meg ezt a gombot a főmenübe való visszatéréshez

gomb megnyomásával rögzítheti a beállításokat, kiléphet a А beállítási vagy lekérdezési menükből.

OK



Érintse meg ezt a gombot az üzemmód kiválasztásához

Hőszivattyús hűtő/fűtő modell esetén választhat a fűtés és a hűtés között.

Amennyiben a HMV üzem engedélyezett:

akkor a 🖌 gomb megnyomásával választhat üzemmódot:

- fűtés
- HMW
- hűtés
- hűtés + HMW
- fűtés + HMW

Érintse meg finoman és tartsa rajta hosszan az ujját a 🐕 gombon a magashőmérsékletű sterilizáló funkció indításához (Antilegionella funkció).



Érintse meg ezt a gombot a működési paraméterek lekérdezéséhez.

A gomb megnyomásával léphet be a lekérdező konfigurációs menübe.

(a listát lásd a 4. fejezetnél)

LEKÉRDEZÉS



<u>Érintse meg ezt a gombot a hidraulikai egység kiegészítő elektromos fűtésének bekapcsolásához ill. kikapcsolásához.</u> (EHs)



ELEKTROMOS FŰTÉS

A gomb megnyomásával bekapcsolhatja a hidraulikai egység kiegészítő fűtését (EHs) abban az esetben, ha a fűtési üzemmódban van vagy időzítve van fűtési üzemben.

A HMW üzemben a gomb megnyomásával bekapcsolhatja a HMV elektromos kiegészítő fűtését (DHW EHs)

A gombot hosszan érintve bekapcsolhatja a kényszerített leolvasztási funkciót, ekkor a dF felirat jelenik meg 5 másodpercig a kijelzőn, majd visszaáll a főképernyő.

Hőmérséklet és időbeállító gombok

A gombok egyikének rövid érintésével beléphet a hőmérsékletbeállító menübe. Az aktuális üzemmód hőmérséklet beállítási értéke villogni kezd.

Állítsa be a kívánt értéket a All VIII gombokkal. Minden egyes gombérintésre 1°C-kal változik az érték. (A beállítható legalacsonyabb ill. legmagasabb értékek elérése után nem változik a kijelzés.)

Kombinált üzemmódban a 🤍 gomb érintésével léphet át a másik üzemmód hőmérsékletbeállítására.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁS

Állítsa be itt is a kívánt értéket a

meg ismét a Sombot a beállítások elmentéséhez és a beállítási menüből való kilépéshez.

Amennyiben 5 másodpercig nem érint egyetlen gombot sem, akkor a vezérlő automatikusan elmenti a beállításokat és kilép a beállítási menüből.



Érintse meg ezt a gombot a különböző funkciók és paraméterek beállításához.

Lásd a 3. fejezetnél.

2. <u>Működtetés</u>

2.1 Órabeállítás

A vezérlő használata előtt állítsa be a pontos időt és a napot.

1. Érintse meg röviden egyszer a solv gombot, majd a gombot, ekkor a nap kijelzés villog.





7. Ezután érintse meg röviden az gombot a jóváhagyáshoz és a kijelző pár másodperc múlva visszaáll a főképernyőre.

példa: Péntek, 3:05:31



2.2 Ki/Be kapcsolás

Nyomja meg a gombot a ki ill. bekapcsoláshoz. Az üzemmód ikon villog



2.3 Üzemmód beállítás

 Nyomja meg a gombot az üzemmód kiválasztásához: hűtés-fűtés-hűtés (HMV engedélyezés esetén: fűtés -HMW -hűtés -hűtés/HMW -fűtés/HMW



példa:



Üzemmód	Hűtés	Üzemmód	Fűtés
Jelenlét	otthon (home)	Jelenlét	otthon (home)
Vezérlési mód	Vízhőmérséklet vezérlés	Vezérlési mód	Vízhőmérséklet vezérlés
Beállított hőm.	17°C	Beállított hőm.	18°C
Beállított HMV hőm.	25°C	Beállított HMV hőm.	25°C

2.4 Hőmérséklet beállítás

Kétféle vezérlés lehetséges (lásd a "3.2 Technikai paraméterek beállítása" fejezetet.

- 1. Vízhőmérséklet szabályzás: a berendezés a vízhőmérsékletet tartja a kért hőfokon.
- Levegőhőmérséklet szabályozás: a berendezés a szobahőmérsékletet tartja a kért hőfokon. Ehhez a szabályzót a szobában kell elhelyezni, ekkor a szabályzó beépített hőmérséklet-érzékelője (IAT) segítségével szabályoz.

Vízhőmérséklet szabályzás

- 1. Stand-by módban vagy hűtés/fűtés üzemmódban:
 - a. Nyomja meg a vagy a gombot az előremenő víz hőmérsékletének változtatásához (LWT)



- 2. HMV üzemmód közben
 - a. Nyomja meg a vagy a gombot a HMV hőmérsékletének változtatásához



b. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez , majd állítsa be az előremenő víz kívánt hőmérsékletét a kívánt hőmérsékletét a



Figyelem!

Időjáráskövető szabályzás használata esetén a célhőmérsékletet automatikusan választja meg a berendezés, a kézi beállítás ilyenkor hatástalan.

Levegőhőmérséklet szabályozás

1. Stand-by módban vagy hűtés/fűtés üzemmódban:



2. HMV üzemmód közben

- a. Nyomja meg a vagy a gombot a HMV hőmérsékletének változtatásához
 a. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez , majd állítsa be a kívánt levegőhőmérséklet a s gombokkal
 b. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez , majd állítsa be a kívánt levegőhőmérséklet a s gombokkal
- 2.5 Jelenlét beállítás (otthon/távol, és eco) (home/away, eco)

Az épület energia hatékonyságának optimalizálása érdekében beállítható a jelenléti mód manuálisan az alábbiak szerint. Minden jelenléti módhoz előre beállítható a hőmérséklet.

1. Nyomja meg többször a gombot amig eljut az 5. paraméterhez.



2. A A gombokkal kiválaszthatja a megfelelő beállítást:

(0-otthon; 1-távol; 2-eco)



3. Ezután nyomja meg a 🧐 gombot a rögzítéshez

és a főképernyőhöz való visszalépéshez.

példa: Eco mód

Az \Box ikon világít miután beállította az eco módot.



2.6 HMV készítés ütemtervének beállítása

Figyelem! A melegvízkészítés csak az időzített időtartományban fog működni.

Beállítható a HMV készítés időzítése az alábbi lépésekben:

1. Nyomja meg a 😳 gombot és válassza az 1. paramétert.



2. Nyomja meg hosszan a gombot amíg az "ON" ikon villogni nem kezd, ezután nyomja meg röviden a gombot a rögzítéshez és az "ON" ikon folyamatosan világít.



3. Nyomja meg hosszan a gombot amíg a hét napja villogni kezd, ezután a , gombokkal kiválaszthatja a megfelelő napot, majd nyomja meg röviden a gombot a rögzítéshez és a kiválasztott nap folyamatosan világít.



4. Nyomja meg hosszan a gombot amíg az óra beállítás villogni kezd, ezután a , gombokkal kiválaszthatja a megfelelő óra értéket, majd nyomja meg röviden a gombot a rögzítéshez és a kiválasztott óra folyamatosan világít.



5. Nyomja meg hosszan a gombot amíg a percek beállításához, az érték villogni kezd, ezután a , gombokkal kiválaszthatja a megfelelő perc beállítást, majd nyomja meg röviden a gombot a rögzítéshez és a kiválasztott perc érték folyamatosan világít.



6. Nyomja meg hosszan a gombot a kikapcsolási időzítés beállításához, majd nyomja meg ismét a gombot az óra beállításához, ezután a , , ,

gombokkal állítsa be a kívánt óra értéket és nyomja meg a 🥮 gombot.



7. Nyomja meg hosszan a gombot amíg a percek beállításához, ezután a , gombokkal kiválaszthatja a megfelelő perc beállítást, majd nyomja meg röviden a gombot a rögzítéshez.



8. Ezután nyomja meg hosszan a ⁽⁾ gombot a rögzítéshez és a főképernyőhöz való visszalépéshez.

példa:

A berendezés HMV készítést végez hétfőtől péntekig minden nap 22:00-tól másnap reggel 06:00-ig

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
	~	✓	✓	✓	✓	х	x
Bekapcsolás	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00	22:00
Kikapcsolás	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00	06:00

2.7 Billentyűzár

A távirányító gombjainak lezárásához végezze el az alábbi beállítást: (A feloldáskor duplán nyomja meg ⁽⁾a gombot)

1. Nyomja meg többször a 😳 gombot amig eljut az 9. paraméterhez.



2. A , gombokkal kiválaszthatja a megfelelő beállítást:

(0-billenytűzár feloldva; 1- billentyűzár aktiválva)



3. Ezután nyomja meg a Sombot a rögzítéshez és a főképernyőhöz való visszalépéshez.

2.8 WIFI beállítás

- Töltse le a telefonjára a "Tuya Smart" applikációt (Android vagy IOS rendszerre)
- Hozzon létre egy felhasználói fiókot.
- Csatlakozzon telefonjával arra a WIFI hálózatra amire csatlakoztatni akarja a berendezést.
- Lépjen be a Tuya Smart applikációba, a jobb felső sarokban érintse meg a "+" ikont.
 - Válassza a "Háztartási gépek">>"légkondicionálás(Wi-Fi)" lehetőséget
 - Írja be a WIFI hálózat jelszavát és érintse a "Következő" feliratot.
- A hőszivattyú érintőképernyős vezérlőjén érintse meg négyszer röviden a

gombot, ekkor megjelenik az 🏼 kon.

• Ezután érintse hosszan a ^{Soo}gombot, ekkor egy sípoló hangot hall, majd kis idő múlva a középső digitális kijelzőn "0" jelenik meg, ami jelzi, hogy a vezérlő WIFI beállítási módban van.

- Ekkor érintse meg az applikációban a "Confirm the indicator is blinking rapidly." szöveget, majd a "Következő" feliratot.
- Várja meg amíg az eszköz csatlakozik a szerverhez, és a hozzáadott berendezés megjelenik az applikációban.
- 0 0 My Home ~ < Add Manually Ξ Auto Scan Cancel Electrician Welcome Home ÷Ö Select 2.4 GHz Wi-Fi Set your home location for more information 3 Air Conditioner (BLE+Wi-Fi) Air Conditioner (Zigbee) Network and enter password. Air Liphting If your Wi-Fi is 5GHz, please set it to be 2.4GHz. Common router setting method All Devices Living Room Master ···· Large Home Ap... 1 Air Conditioner Refrigerato Refrigerato Small Home Ap., (BLE+Wi-Fi) (NB-IoT) ... :: Kitchen Appliances 0 . a 2.4cm 2 5ala Washing Machine (BLE+Wi-Fi) Refrigerato Washing Machine Security & Sensors (BLE) Exercise & Health in a 0 apf 1 Solar water heater (Wi-Fi) Water Heater Water Heater (BLE+Wi-Fi) Video Surv eillance A 11111111 0 1 Gateway Control ÷. Solar water Solar wate Boiler heater heater (W0-F)) (BLE+Wi-Fi) (NB-IoT) Energy in ân G You are advised to enable Blueto ... 15 Ø 솖 ÷Q: Enable Bluetooth to add some Wi-Fi d., Cancel EZ Mode ≒ Cancel Done Added successfully Reset the device first. Adding device... Please turn on the device and confirm that
- Ezután a kiválasztott berendezés ikonját megérintve juthat a kezelőfelületre.



3. Konfiguráció

A távirányítóval végezheti el a rendszer konfigurálását a beüzemeléskor és működtetéskor. Két külön szintű konfigurációs rész érhető el:

- 1. Felhasználói paraméterek beállítása
- 2. Szerviz paraméterek beállítása

3.1. Felhasználói paraméterek beállítása

Nyomja meg a 😳 gombot a felhasználói paraméterek menübe lépéshez majd nyomja meg többször a megfelelő paraméter kiválasztásához (0-9 paraméterek). A paraméter sorszáma a baloldali kijelzőn jelenik meg kivéve a "0".

Használja a \bigcirc gombokat a megfelelő paraméter-érték kiválasztásához.

No.	Jelentés	Leírás
0	Pontosidő	 Érintse meg röviden egyszer a gombot, majd a gombot, hogy belépjen a hét napjainak beállításához, majd használja a gombot, hogy belépjen az órabeállításához, majd használja a gombot, hogy belépjen az órabeállításához, majd használja a gombot, hogy belépjen az gombot, hogy belépjen a
1	HMV készítés ütemterve	 Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot, amig az "ON" kijelzés villogni kezd, ekkor érintse meg röviden a gombot, és az "ON" kijelzés folyamatosan világít. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy belépjen a nap kiválasztásához, majd használja a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy belépjen az óra kiválasztásához, majd használja a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot. hogy belépjen a percbeállításához, majd használja a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot. hogy belépjen a percbeállításához, majd használja a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot. hogy belépjen a percbeállításához, majd használja a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy belépjen átlépjen a kikapcsolás időzítésére, majd érintse meg röviden a gombot, hogy belépjen az óra kiválasztásához, használja a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot.

		7. Nyomja meg hosszan a gombot a rögzítéshez és kilépéshez, vagy használja a ombot a következő paraméter beállításához.
2	Automatikus újraindulás	 Áramszünet esetén az áram visszatértekor a berendezés automatikusan visszaindul a korábbi beállítások szerint. 1. használja a gombokat a megfelelő érték kiválasztáshoz 0 - automatikus újraindulás aktív (gyári alapbeállítás) 1- automatikus újraindulás kikapcsolva
3	WIFI	WIFI beállítási mód aktiválása Válassza a 3. paramétert, ekkor az ion folyamatosan világít. Érintse meg hosszan a gombot amíg a középső kijelzőn "0" jelenik meg Ekkor a vezérlő WIFI beállítási módban van, végezze el a beállítást a 2.8. fejezet alapján
4	Légtelenítő mód	 Használja a gombokat a megfelelő érték kiválasztáshoz Légtelenítő mód nem indul Légtelenítő mód indítása Ha a "0"-át választotta nyomja meg a gombot a következő paraméter beállításához Ha az "1"-et választotta nyomja meg a gombot a beállításból való kilépéshez és a berendezés elindul. Ebben az üzemmódban a távirányító "PA" kijelzést ad és csak az KI/BE kapcsoló gomb aktív, amivel kiléphet az üzemmódból
5	Jelenlét beállítás	 Használja a , g gombokat a megfelelő érték kiválasztáshoz 0 - Home(Otthon); 1-Eco; 2- Away (Távollét) Nyomja meg a gombot a rögzítéshez és kilépéshez, vagy használja a gombot a következő paraméter beállításához.
6	Éjszakai üzemmód beállítása	 Használja a , gombokat a megfelelő érték kiválasztáshoz 0 - Éjszakai üzemmód inaktív 1 - Éjszakai üzemmód aktív Ha az "0"-át választotta, nyomja meg a gombot a rögzítéshez és kilépéshez, vagy használja a gombot a következő paraméter beállításához. Ha az "1"-et választotta, kövesse az alábbi beállítási leírást: 1. Nyomja meg a gombot az üzemmód indítási időpont beállításához, majd állítsa be a kívánt óra értéket a gombot, majd állítsa be a kívánt perc értéket a gombokkal. 3. Nyomja meg a gombot az üzemmód leállítási időpontjának beállításához, majd állítsa be a kívánt óra értéket a gombot, majd állítsa be a kívánt perc értéket a gombokkal. 4. Nyomja meg a gombot, majd állítsa be a kívánt perc értéket a gombokkal. 5. Nyomja meg a gombot a rögzítéshez és kilépéshez, vagy használja a gombot a következő paraméter beállításához
7	Antilegionella funkció hőmérséklet beállítása	Használja a J, J gombokat a megfelelő érték kiválasztáshoz Beállítható tartomány :60-70°C (gyári beállítás 60°C)
8	Antilegionella	1. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy belépjen a nap kiválasztásához,

		2. Érintse meg és tartsa lenyomva a gombot, hogy belépjen az óra
		kiválasztásához, majd használja a 🖉 🖉 gombokat a kiválasztáshoz, ezután
		érintse meg röviden egyszer a 🕑 gombot.
		3. Érintse meg és tartsa lenyomva a 🏹 🛛 gombot, hogy belépjen a percbeállításához,
		majd használja a 🛆 🛛 🖉 gombokat a kiválasztáshoz, ezután érintse meg röviden
		egyszer a 📀 gombot.
		4. Nyomja meg hosszan a \bigodot gombot a rögzítéshez és kilépéshez, vagy használja a
		😳 gombot a következő paraméter beállításához.
		1. Használja a △∬, ▽∬ gombokat a megfelelő érték kiválasztáshoz
		0- billentyűzár feloldva;
9	Billentvűzár	1- billentyűzár aktiválva
-	,	
		2. Ezután nyomja meg a 💟 gombot a rögzítéshez és a főképernyőhöz való
		visszalépéshez.

3.2. Szerviz paraméterek beállítása

Nyomja meg hosszan a 🔅 gombot a szerviz paraméter-menübe lépéshez, majd nyomja meg többször a megfelelő paraméter kiválasztásához (0-25 paraméterek).

No.	Jelentés	Leírás		
0	Vezérlési mód	0- Vízhőmérséklet szabályzás 1- Levegő-hőmérséklet szabályzás		
1	Vezérlő megválasztás	0- Vezetékes szabályzó 1- Külső bemenetről szabályzás (Dry kontakt)		
2	Elektromos rásegítő fűtés funkció (Back up function)	 0 - Főköri elektr.fűt. EHs +HMW elektr.fűt. EHs + Külső kazán 1 - Főköri elektr.fűt. EHs +HMW elektr.fűt. EHs 2 - HMW elektr.fűt. EHs + Külső kazán 4 - HMW elektr.fűt. EHs 5 - Külső kazán 6 - Főköri elektr.fűt. EHs 7 - Nincs elektromos rásegítő fűtés 		
3	ldőjáráskövető szabályzás beállítása	 0 - Nincs időjáráskövető szabályzás 1 - időjáráskövető szabályzás 2 '1 -es választása esetén állítés be a kívánt szabályzási görbét: 1. Használja a gombokat a megfelelő fűtési szabályzási görbe kiválasztáshoz:(1-13). Az 1-12 választása esetén nyomja meg a gombot és folytassa a 3. lépésnél. A 13-as választása esetén nyomja meg a gombot és folytassa a 2. lépésnél. 2. Igény szerint beállítható fűtési szabályzási görbe a. Használja a gombot, majd használja a gombot, majd használja a gombokat a Maximum OAT érték beállításához b. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombokat a Minimum WSP érték beállításához d. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombokat a Maximum WSP érték beállításához e. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombokat a Maximum WSP érték beállításához e. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombokat a Maximum WSP érték beállításához e. Nyomja meg a gombot és folytassa a 3. lépéssel 3. Használja a gombot a hűtési szabályzási görbe eltolási értékének megválasztásához (-5°C ~ +5°C, a gyári alapbeállítás 0°C) 4. Nyomja meg a gombot a hűtési szabályzási görbe kiválasztáshoz:(1-3). Az 1-2 választása esetén nyomja meg a gombot és folytassa a 5. lépésnél. 5. Igény szerint beállítható hűtési szabályzási görbe kiválasztáshoz: b. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a 6. lépésnél. c. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a 6. lépésnél. d. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a 7. lépésnél. c. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a 6. lépésnél. d. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a 6. lépésnél. d. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a 6. lépésnél. d. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a 6. lépésnél. d. Nyomja meg a gombot, majd használja a gombot és folytassa a		

Használja a Algombokat a megfelelő paraméter-érték kiválasztásához.

		értékének megválasztásához (-5°C ~ +5°C, a gyári alapbeállítás 0°C)
		7 Nyomia meg a 🛇 gombot a rögzítéshez és kilépéshez, vagy használia a 🍪
		gombot a következő paraméter beállításához.
4	Teljesítmény teszt	Nem használt
5	Háromjáratú	0 - Alapból nyitott (Normal open)
5	szelep típusa	1 - Alapból zárt (Normal closed)
6	DI1	0 - Inaktív
7	DI2	1 - Teljesítmény korlátozás (Ejszakai mód)
8	DI3	
۵	אוס	4 – Antilegionella kérés
3	DI4	5 – HMV elsőbbség
10	DO1	0 - Inaktív
11	DO2	1 – Hibajelzés (Alarm)
		2 – Stand-by állapot
		3 – Bekapcsolt, működő állapot
10	500	4 – Hűtő üzemmód
12	DO3	5 – Futo uzemmód
		0 – Hiviv uzeniniou 7 – Leolvasztás
		8 – Modbus vezérlés alatt
	Eco mód hűtési	
13	hőmérséklet	Levegonomerseklet szabalyzas eseten levegonomerseklet beallitasi pont eltolas, egyeb
	eltolás	eselben viznomersekiet beamasi pont eitolas (0 C ~ 10 C, gyan alapbeamas 2 C)
	Away mód hűtési	l evegőhőmérséklet szabályzás esetén levegőhőmérséklet beállítási nont eltolás, egyéb
14	hőmérséklet	esetben vízhőmérséklet beállítási pont eltolás (0°C ~ 10°C, gyári alapbeállítás 4°C)
	eltolás	
15	Eco mod futesi	Levegőhőmérséklet szabályzás esetén levegőhőmérséklet beállítási pont eltolás, egyéb
15	eltolás	esetben vízhőmérséklet beállítási pont eltolás (-20°C ~ 0°C, gyári alapbeállítás -2°C)
	Away mód fűtési	
16	hőmérséklet	Levegőhőmérséklet szabályzás esetén levegőhőmérséklet beállítási pont eltolás, egyéb
	eltolás	esetben vizhomerseklet beallitasi pont eltolas $(-20^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C})$, gyari alapbeallitas -4°C
	Eco mód HMV	
17	hőmérséklet	(-10°C ~ 0°C, gyári alapbeállítás -5°C)
	eltolás	
18	Minimum OAT	(-26°C ~ 10°C, gyári alapbeállítás -26°C)
	Tutespen Rácogítő fűtás	
19	OAT küszöbérték	(-10°C ~ 0°C, gyári alapbeállítás -5°C)
	Rásegítő fűtés	
20	várakozási idő	0 ~ 120 perc, gyári alapbeállítás 60 perc
21	Rásegítő fűtés	$(1^{\circ}C = 20^{\circ}C)$ guári alaphaállítáa $10^{\circ}C$
21	delta T	
		0- nincs 2. zóna
22	2. zóna beállítás	1-2. zóna csak fűtés esetére
		2- 2. zona futes hutes eseten is
22		AT alanhál 5°C – állíthatá 3 5°C – 8°C között 0 5°C lánásakhan
23	szabalyzas heállítása	
		0- ΔT szabálvzás
24	Víz szivattyú	1 – kényszerített bekapcsolás
	szabalyzas tipusa	2 – kényszerített kikapcsolás
		Csak akkor elérhető, ha a 24-es paraméter 1 – kényszerített bekapcsolásban van, ekkor
	Víz szivattvú	beállítható: 1% ~ 100%
25	sebesséa	0 -1%
	beállítása	1 -2%
		 99-100%
1		

Megjegyzés:

DI: választható külső bemenet (dry kontakt)

DO: választható külső kimenet (230V)

A beállítások nem törlődnek áramtalanításkor.

4. Paraméter és státusz ellenőrzés

A távirányítóval lekérdezhető a működési állapot és a működési paraméterek.

Nyomja meg a lekérdezés gombot a paraméter lekérdezési menübe jutáshoz.

Használja a \bigcirc , \bigtriangledown , gombokat a paraméterek közti lépkedéshez

A lekérdező menüből való kilépéshez nyomja meg a gombot, vagy várjon 10 másodpercet.

No.	Jelentés	Leírás				
1	Beállított	Kijolzi a Tat basilitatt hämärasklatat atand hu/hűtés/fűtés üzemmádhan				
	hőmérséklet Ts1					
2	Beállított	Kijelzi a Ts2 beállított hőmérsékletet HMV/ üzemmódban				
2	hőmérséklet Ts2					
3	Beállított	Kijelzi a Ts3 beállított hőmérsékletet amikor levegő hőmérséklet szabályozás van				
	hőmérséklet Ts3	kiválasztva				
	A berendezés					
4	névleges	HP*10, pl. 1HP berendezés esetén a kijelzés 10				
	teljesítménye					
5	Cél frekvencia					
6	Valós frekvencia					
7	Vízáram	m3/h				
8	Teljesítmény	=1,163*vízáram*(Tw_out-Tw_in) kW				
9	Т3	Hőcserélő hőmérséklet				
10	T4	OAT				
11	TP	Kompresszor kilépő hőmérséklet				
12	T7	A PCB hűtés hűtőközeg hőmérséklet				
13	EVX nyitási szög	Valós érték				
14	Ventilátor					
14	sebesség					
15	AC áramerősség					
16	AC feszültség					
17	IPM hőm. (T9)	Kompresszor modul hőm.				
	Kompresszor frekvencia korlátozás oka	0- nincs korlátozás				
		1- T3B hőm.(reserved)				
		2- OAT				
		4- Kompresszor kilépő hőmérséklet				
18		8- Feszültség				
10		16- Áramerősség				
		32- IPM hőmérséklet				
		64- Ejszakai mód				
		128- LWT				
		amennyiben egyszerre több korlátozás is van akkor az érték az egyes értékek összege				
	Kompresszor	0- nincs korlát				
19	frekvencia	1- EWT és LWT értékek közti különbség				
	korlátozás oka					
20	Tw_in	EWT				
21	Tw_out	LWT (BPHE)				
22	T1	LWT értéke a főköri elektromos fűtés után				
23	T6	IAT (a vezetékes távirányító hőm.érzékelő értéke)				
24	T5	DHW hőmérséklet				

25	Tw_2	2. zóna EWT (ha engedélyezett)		
26	T1B	Külső kazán előremenő hőmérséklet		
27				
21	igény			
	Inverteres			
28	szivattyú			
	sebessége			
29	Utolsó hiba			
30	Utolsó előtti hiba			
24	Utolsó előtti			
51	második hiba			
32	Aktuális hiba	P0-P3: Keresse a részleteket a hibatáblázatban		
		L-:		
		LO:		
		L1:		
		L2:		
		L3:		
		L4:		
		L5:		
		L6:		
33	P6 hiba részletei	L7:		
		L8:		
		L9:		
		Lb:		
		Lc:		
		Ld:		
		LE:		
		LF:		
34	SV2 státusz	Vízköri szelep a radiátorok és a padló/fal fűtési kör elzárására hűtéskor.OFF-0; ON- 1		
35	SV3 státusz	HMV 3 járatú szelep		
	Főköri elektr.fűt.			
36	(EHs) státusz	1 dd EH standard, masik ketto opcionalis OFF-U; ON- 1		
37	HMW EHs	OFF-0; ON- 1		
20	Külső kazán			
38	státusz			
39	P_m	Külső főköri szivattyú OFF-0; ON- 1		
40	P_p	2. zóna szivattyú OFF-0; ON- 1		
41	P_0	1. zóna szivattyú OFF-0; ON- 1		
40	Fagyvédelem			
42	státusz			
43	Tálcafűtés státusz	OFF-0; ON- 1		
11	Karterfűtés			
44	státusz			
15	SV2 hűtőköri			
45	szelep státusz			

A készülék tisztítása

Tisztítás előtt a berendezést ki kell kapcsolni és áramtalanítani!

A távirányító tisztítása:

Száraz ronggyal töröljük le a beltéri egységet és a távvezérlőt.

A készüléket vízzel tisztítani nem szabad.

A berendezés tisztításához tilos vegyi anyaggal kezelt törlőkendőt használni.

A tisztításhoz tilos benzint, oldószereket, súrolóport, illetve hasonló szereket használni. Ezek hatására a műanyag felület megrepedhet, deformálódhat.

<u>A kültéri egység tisztítását és karbantartását legalább évente 2 alkalommal</u> szakszerviznek kell elvégeznie!

Üzemeltetési körülmények

Hűtési üzemmód	Külső hőmérséklet: Vízhőmérséklet:	-5°C ~ 50°C 5°C ~ 25°C
Fűtési üzemmód	Külső hőmérséklet: Vízhőmérséklet:	-25°C ~ 43°C 25°C ~ 62°C
HMV termelés	Külső hőmérséklet: Vízhőmérséklet:	-25°C ~ 43°C 40°C ~ 62°C

Ezen tartományok túllépése a készülék rendellenes működéséhez ill. tönkremeneteléhez vezethet.

A működési tartományok túllépése esetén a berendezésre a garancia érvényét veszti!

• Ne használja ezt a berendezést más célra, csak hűtésre, fűtésre és melegvíz készítésére.

FIGYELEM !

A készülék karbantartását a Garancia jegyben előírt sűrűségben, de legalább évente kétszer szakszerviznek kell elvégeznie, és a garanciajegyen feltüntetnie!

A karbantartás hiánya a garancia megszűnésével jár!

<u>Hibakódok</u>

Hibakód	Hibaleírás	Hibakód	Hibaleírás
E0	Áramláskapcsoló hiba		
E1	Kommunikációs hiba a hidraulikai	E9	Kommunikációs hiba a hidraulikai egység
	PCB2 és a kültéri egység PCB1		PCB és a vezetékes szabályzó között
	KOZOII		
E2	Kilépővíz- hőmérsékletérzékelő	EA	2. zóna előremenő víz hőmérsékletérzékelő
	(T1) hiba		hiba (Tw_2)
E3	Kondenzátor gázoldali	Eb	Külső kazán előremenő víz
	hőmérsékletérzékelő (T2) hiba		hőmérsékletérzékelő hiba (T1B)
E4	Folyadékoldali	Ec	Vízszivattyú hiba
	hőmérsékletérzékelő (T2B) hiba		
E5	Kültériegység hiba	EF	Üzemmódhiba
E6	Víztartály hőmérsékletérzékelő	P0	EEPROM védelem
	(T5) hiba		
E7	Hőcserélő belépővíz-	P1	Túlzott hőmérsékletkülönbség a belépő és
	hőmérsékletérzékelő (Tw_in) hiba		kilépő víz között
E8	Hőcserélő kilépővíz-	P2	Vízhiány védelem (áramláshiba)
	hőmérsékletérzékelő (Tw_out)	P3	Tw_in és Tw_out együttes hiba védelem
	hiba		
		P6	A standard elektromos fűtés túlmelegedése

Figyelem!

A "d0" és "dF" kijelzés nem hiba.

Amennyiben a környezeti hőmérséklet vagy a vízhőmérséklet túl alacsony, akkor a berendezés fagyvédelmi módba kapcsol, hogy megakadályozza a vízcsövek elfagyását. Ekkor a kijelzőn a d0 kijelzés látható.

A "dF"kijelzés az automatikus leolvasztást jelzi.

Ha az alább felsoroltak közül bármelyiket tapasztalja, <u>azonnal állítsa le</u> a berendezést, kapcsolja le a főkapcsolóját és <u>lépjen érintkezésbe az eladóval</u>:

- Ha a digitális kijelző hibát jelez áramtalanítás és újraindítás után is: (E...,P...)
- A kapcsolók nem működnek rendesen.
- A biztosíték gyakran kiég, vagy az áramköri megszakító gyakran lekapcsol.
- Bármely egyéb szokatlan jelenséget észlel.

Hulladék kezelés

Ne háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló anyagot. Válogassa szét a műanyag és papír hulladékot és szelektív gyűjtőbe tegye.

A csomagolóanyagnak és elektronikai hulladéknak háztartási szemétként történő kidobása tilos.

Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

A klímaberendezések alkatrészeit és anyagait csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni, és tilos a települési hulladék közé helyezni.

A) Az elektronikai hulladékot vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy hulladékudvarba Ezeken a helyeken térítésmentesen beveszik.

B) Ha egy azonos funkciójú új készüléket vásárol, az új készülék eladója

térítésmentesen visszaveszi a selejtes régi berendezést.

C) A gyártó, vagy importőr is térítésmentesen visszafogadja a leszerelt használhatatlan berendezést.

D) Mivel a selejtes készülékek is tartalmaznak értékes újrahasznosítható anyagokat, fémhulladék gyűjtők is foglalkoznak ezen anyagok begyűjtésével.

Ezen berendezéseknek a természetbe történő kidobása súlyos környezet károsítást okozhat azáltal, hogy a bennük levő veszélyes anyagok a talajba szivárogva, bekerülhetnek a táplálékláncba.



CE

A gyártó fenntartja a konstrukció és a felszereltség megváltoztatásának jogát. A leírásban szereplő ábrák tájékoztató jellegűek, a konkrét kialakítás ezektől eltérő lehet.

